

АППАРАТ ДЛЯ ХОТ ДОГОВ ROSSO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Установка

Внимание!

Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены квалифицированным техническим персоналом, имеющим специальное разрешение в соответствии с нормативными актами той страны, где используется данный аппарат.

Предупреждение! Для вашей безопасности аппарат должен быть заземлен.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата, проверьте установку устройств защиты и соответствия их номиналу по мощности и характеристикам.
- Устройства защиты должны находиться в непосредственной близости от аппарата или в распределительном щите, если он находится в прямом доступе. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Аппарат следует устанавливать на огнеупорной поверхности.
- Электропроводка должна соответствовать номинальной мощности аппарата. Несоответствие может привести к возгоранию.
- При транспортировке аппарата может произойти ослабление крепления деталей, электрических соединений и подвижных механизмов, поэтому перед первым запуском следует провести их проверку.
- Не допускайте нахождения кабеля между предметами и мебелью, которые могут оказать давление и повредить силовую кабель. Не допускайте изгиба и запутывания кабеля.
- Не используйте бытовые удлинители для подключения аппарата.
- Неправильное подключение или неисправность вилки или розетки может привести к возгоранию.
- Аппарат устанавливается на устойчивом нескользящем горизонтальном основании, на расстоянии не менее 100 мм от стен, пандусов, ступеней, прочего оборудования. Не допускается установка аппарата вблизи моечных ванн и раковин, а также другого теплового оборудования.
- Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, буклеты, пластиковые пакеты и т.п.
- Перед первым применением съемные части прибора следует очистить согласно рекомендациям, представленным в разделе «Обслуживание и уход».
- Не допускайте персонал, не ознакомленный с настоящей инструкцией и не прошедший инструктаж по технике безопасности к работающему аппарату,

поскольку это может привести к травмам и летальному исходу.

II. Работа

- Аппарат предназначен для варки на пару сосисок и хранения их в теплой и влажной среде, благодаря воде, налитой в бак.
- На баке с водой находится стеклянная колба, внутри которой находится корзина из двух частей: одна для сосисок, которые нужно приготовить, другая – для готовых сосисок. Сосиски не вступают в непосредственный контакт с водой.
- Модели с нагреваемыми штырями имеют возможность разогревать булочки изнутри.
- Регулятор позволяет устанавливать температуру ТЭНа, нагревающего воду.
- Следует регулярно контролировать уровень воды. Никогда не включайте прибор без воды! Включение прибора без воды приведёт к срабатыванию тепловой защиты!
- Прибором можно пользоваться исключительно с установленной крышкой.
- Чтобы достать сосиски из аппарата, используйте соответствующие кухонные приборы, такие как щипцы, вилки и т.п.

Специальные стержни для булок

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).
- Включите аппарат с помощью сетевой кнопки путем перевода её в положение «вкл», которая находится на лицевой панели. Загорится встроенная в переключатель контрольная лампочка, а также лампа-индикатор нагрева.
- Дождитесь окончания нагрева – индикатор нагрева должен погаснуть.
- Наденьте булки для хот-догов на стержни. Не рекомендуется надевать булки на стержни до окончания нагрева стержней.
- По окончании работы переведите сетевую кнопку в положение «выкл» и обесточьте аппарат (извлеките вилку из розетки).

III. Технические характеристики

Наименование	Размеры (мм)	Напряжение (V)	Мощность (kW)
HND-04	480×310×413	220	0.8
HND-05	560×255×178	220	1
HND-07	560×330×178	220	1.4
HND-09	560×410×178	220	1.35
HND-11	560*485*178	220	1.65

(2)

IV. Обслуживание и уход

- Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.
- Проводите очистку каждый раз после использования аппарата.
- Для очистки поверхности и корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань. После очистки вытрите поверхность и корпус насухо.
- Отдельные части прибора (стеклянную колбу, проволочную корзину, разделительную решетку, перфорированный лист и поддон для воды) следует промывать их с помощью мягкой салфетки или губки в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.
- Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
- Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование