



Руководство по использованию Аппарата для варки кукурузы



- ★ Корпус полностью из нержавеющей стали
- ★ Автоматический термостат
- ★ Высокая эффективность, простота в эксплуатации и безопасность
- ★ Прочный и элегантный дизайн

Оглавление

I. Введение

II. Инструкция по эксплуатации

III. Важные замечания

IV. Технические характеристики

V. Правила безопасности

I. Введение

Новый продукт отличается лёгкостью и удобством, цельной конструкцией и низким энергопотреблением. Он состоит из крышки, ёмкости и основания. Крышка изготовлена из термостойкого закалённого стекла.

Ёмкость имеет внутреннюю и внешнюю части: внутренняя выполнена из нержавеющей стали, внешняя — из высококачественной нержавеющей стали. Основание изготовлено из прочного пластика.

Конструкция изделия цельная, внутренняя и внешняя части не вызывают ожогов, отличаются прочностью и долговечностью. Нагревательные элементы специально спроектированы с функцией защиты от сухого нагрева и обеспечения безопасности.

Устройство подходит для использования в отелях, ресторанах, офисах, школах, административных зданиях и т.д. Оно предназначено для подогрева воды и заваривания чая, а также оснащено функцией автоматического поддержания температуры.

II. Инструкция по эксплуатации

Перед использованием убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на табличке с техническими данными, а выключатель и предохранитель соответствуют требованиям мощности устройства. Корпус должен быть правильно заземлён.

Порядок работы:

- 1) Установите ёмкость ровно, соблюдайте меры безопасности при использовании.
- 2) Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение источника питания требуемому, надёжно ли подключена розетка и есть ли заземление.
- 3) Наполните ёмкость водой — уровень воды должен быть как минимум выше крана. Вода не должна превышать максимальную отметку. Когда индикатор нагрева (красный свет) горит, это означает, что устройство работает нормально.
- 4) Перед использованием слейте оставшуюся со вчерашнего дня воду, чтобы загрязнения не снижали эффективность нагрева.
- 5) Шнур питания имеет тип подключения Y. В случае его повреждения обратитесь к сервисному агенту или квалифицированному электрику для ремонта или замены.

III. Важные замечания

- 1) Убедитесь, что ёмкость установлена ровно.
- 2) Проверьте, подключено ли электропитание с заземлением.

- 3) Размещайте устройство в безопасном месте, недоступном для детей, чтобы избежать ожогов.
- 4) Запрещено пить воду непосредственно из ёмкости.
- 5) При обнаружении случая сухого нагрева немедленно отключите питание

IV. Технические характеристики

Тип	Номинальная мощность	Номинальная вместимость	Габаритные размеры (мм)	Номинальное напряжение
Аппарат для варки кукурузы	2,5 кВт	30 л / 40 л	430 × 430 × 470; 430 × 430 × 530	220 В, 50/60 Гц

V. Инструкции по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:

ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочитайте все инструкции перед установкой и использованием.
2. Прибор предназначен только для бытового использования, а не для коммерческого или промышленного.
3. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если за ними не наблюдает или не инструктирует лицо, ответственное за их безопасность.
4. За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с прибором.
5. Если шнур питания повреждён, его необходимо заменить производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом, чтобы избежать опасности.
6. Не используйте и не храните прибор на открытом воздухе и в местах, где он будет подвергаться воздействию погодных условий или температур ниже нуля.
7. Всегда выключайте прибор и устанавливайте устройство отключения в стационарной проводке в положение «ВЫКЛ.» после каждого использования прибора, а также перед очисткой и техническим обслуживанием.
8. Помимо чистки, упомянутой в данном руководстве по эксплуатации, дополнительное техническое обслуживание или ремонт не требуются.

9. Если прибор предполагается разместить вблизи стены, перегородок, кухонной мебели, декоративной отделки и т. д., рекомендуется, чтобы они были изготовлены из негорючих материалов; в противном случае их следует облицевать подходящим негорючим теплоизоляционным материалом, а также обратить особое внимание на правила пожарной безопасности.

10. НЕ РАЗБИРАЙТЕ И НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ ПРИБОР САМОСТОЯТЕЛЬНО — ремонт при необходимости должен выполняться авторизованным специалистом или агентом.

11. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ГОРЯЧИМ ПОВЕРХНОСТЯМ — температура может быть выше, когда прибор работает.

12. НЕ СТАВЬТЕ ПРИБОР НА НЕУСТОЙЧИВУЮ ОПОРУ ИЛИ НАКЛОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

13. ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, КОГДА ЗАКОНЧИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАХОДЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ВЫКЛ.».

14. НЕ НАГРЕВАЙТЕ ЗАКРЫТЫЕ ЁМКОСТИ С ЕДОЙ — повышение давления может привести к разрыву ёмкости и получению травм.

15. НЕ ХРАНИТЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ДУХОВКЕ ИЛИ РЯДОМ С НЕЙ.

16. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР В ЗАПЫЛЁННОМ ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ АТМОСФЕРЕ (ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ, ПАРЫ, ПАРЫ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ).

Правильная утилизация устройства	
	Этот знак означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте устройство на переработку ответственно — это способствует устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для утилизации использованного устройства воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Он может принять устройство для экологически безопасной переработки.