

Роликовый гриль для хот-догов
Модели: HND-05, HND-07, HND-09, HND-11, SHG-09A

Инструкция по использованию



1. Основные параметры.

Модель	Габариты (мм)	Напряжение (В)	Мощность (кВт)
HND-05	580×270×180	220-240	0.75
HND-07	580×350×180	220-240	1.05
HND-09	580×420×180	220-240	1.35
HND-11	580×500×180	220-240	1.65
SHG-09A	562×406×260	220-240	1.65

Инструкция

2. Важные меры предосторожности:

1. Не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или любую другую жидкость.
2. Храните аппарат в недоступном для детей месте.
3. Отключайте устройство от розетки, когда оно не используется, а также перед чисткой.
4. Не используйте машину, если она серьезно повреждена или неисправна.
5. Не используйте детали или принадлежности, не указанные в данной инструкции.
6. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или столешницы. Не допускайте, чтобы он касался горячих поверхностей.
7. Держите машину подальше от высокотемпературных горелок или духовых шкафов.

3. Руководство по эксплуатации:

1. Равномерно распределите хот-доги по формочкам.
2. Переведите выключатель питания в положение “Вкл.” на передней панели.
3. Левая ручка управляет передним колесом прокрутки отдельно, а правая ручка управляет задним колесом прокрутки. При большом объеме загрузки, вы можете использовать обе линии одновременно.
4. При использовании передних формочек поверните левую ручку в положение "Высокая температура". Чтобы использовать задние формочки, используйте правую ручку для регулировки температуры. Когда хот-доги полностью разогреются, установите более низкую температуру, чтобы они оставались теплыми.
5. Время, необходимое для разогрева хот-догов, зависит от качества разогреваемых хот-догов.

4. Инструкции по очистке:

1. Прежде, чем протирать устройство, выньте хот-доги из формочек.
2. Не замачивайте гриль для хот-догов в воде при чистке.
3. Нагрейте валик до высокой температуры и протрите его чистой влажной тканью. Не прикасайтесь непосредственно к нагретому валику.
4. Протирайте ролик от торца к центру. Это уменьшит попадание смазки и других частиц в подшипник и продлит срок службы узла. Не заливайте смазку в ролики и подшипники принудительно.
5. Не используйте стальную вату, моющие прокладки или абразивные чистящие средства, так как это может повредить поверхность гриля.
6. Чтобы очистить поддон для жира, выключите устройство и потяните поддон вперед за передний край.

5. Рекомендации:

1. Хот-доги должны быть полностью разморожены.
2. Для полного размораживания замороженные хот-доги необходимо опустить в воду минимум на 2 часа.
3. Не держите хот-доги в тепле слишком долго, чтобы сохранить их вкусовые качества.
4. После нагревания в течение 4 часов хот-доги затвердеют.
5. Положите бумажные полотенца на уровень масла под барабан, чтобы при очистке масляной панели можно было заменить бумажные полотенца, не очищая панель.