

Инструкция по эксплуатации на электрический кипятильник WB

Использование:

- 1. Перед первым использованием проверьте, соответствует ли источник питания номинальным параметрам, указанным на заводской табличке. Шнур питания должен быть подключён к розетке с независимым управлением, имеющей защиту от утечки и заземление.**
- 2. Откройте верхнюю крышку водонагревателя и наполните резервуар водой перед включением питания.**
- 3. Включите питание, загорится индикатор. После того как вода закипит, настройте регулятор температуры в нужное положение, чтобы поддерживать необходимую температуру воды.**
- 4. Регулярно очищайте резервуар от накипи.**
- 5. Не допускается прямая очистка водой.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- 1. ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ.**
- 2. ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.**
- 3. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТ -5 °C ДО 40 °C.**
- 4. УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ — IPX1. ОНО НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В МЕСТАХ, ГДЕ ВОЗМОЖНЫ БРЫЗГИ ВОДЫ.**
- 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.**
- 6. В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОПАСНОСТИ, ЕГО ЗАМЕНУ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ ДРУГИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.**

Примечание:

- 1. Водонагреватель должен быть размещён в условиях циркуляции воздуха при влажности воздуха не более 85 %.**
- 2. Своевременно доливайте воду в резервуар, если уровень воды понизился.**
- 3. Если ограничитель температуры не отключается автоматически после закипания воды, немного поверните ручку регулировки температуры в обратном направлении до тех пор, пока ограничитель температуры не начнёт автоматически отключаться после закипания воды.**
- 4. Если вода кипит непрерывно более 3 минут, необходимо отключить питание и провести проверку.**
- 5. При возникновении неполадок обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не открывайте устройство самостоятельно.**
- 6. Не дёргайте шнур питания резко, иначе он может повредиться, что приведёт к утечке электричества.**
- 7. Если устройство не используется длительное время, выньте вилку шнура питания из розетки.**
- 8. Держите оборудование вдали от детей. Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или руководством ответственного лица, которое обеспечит безопасное использование устройства.**