

Тостеры НЕТ-4, НЕТ-6

Инструкция по использованию



Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя прежде чем начать установку данного оборудования, чтобы предотвратить повреждения вследствие неправильного использования.

Предупреждение: Продукция должна соответствовать инструкции перед использованием и, в случае нарушения эксплуатации, производитель ответственности не несет.

ВАЖНО!

Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Если устройство переходит к другому владельцу, убедитесь, что это руководство прилагается к оборудованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Любая переустановка и неправильная установка, регулировка и техническое обслуживание могут привести к материальному ущербу и травмам. Пожалуйста, свяжитесь с специалистом, если вам нужно отрегулировать или обслуживать его.

Не ставьте машину рядом или под занавеской или другими легковоспламеняющимися предметами. Пользователь должен наблюдать за работой этой машины.

1. Технические характеристики

Модель	НЕТ-4	НЕТ-6
Напряжение	220V/50Hz	220V/50Hz
Мощность	2240W	3240W
Таймер	0~5min	0~5min
Кол-во тостов за раз	2 или 4	4 или 6
Размеры (мм)	330×220×215	420×220×215

2. Меры предосторожности при установке

2.1 Напряжение этого продукта должно совпадать с напряжением источника питания.

2.2 Пользователь должен установить подходящую трехфазную розетку и предохранитель.

2.3 Трехфазная розетка должна быть надежно заземлена для обеспечения безопасности при использовании электричества.

3 Инструкция

3.1 Рабочий переключатель (- =). При переводе переключателя в положение (-) работает только половина слотов; когда вы переводите переключатель в положение (- =), все слоты работают.

3.2 Вставьте необходимое количество ломтиков хлеба в тостер. Поверните ручку таймера и выставьте требуемое время. Загорится зеленый индикатор и тосты начнут готовиться. Когда процесс приготовления завершится, раздастся звуковой сигнал. Нажмите на переключатель, чтобы готовые тосты выпрыгнули из тостера.

3.2. Во время приготовления с хлеба на поддон будут сыпаться крошки. Их необходимо сразу же убирать.

3.3. Размер ломтика для подпекания должен быть больше половины стандартного размера, иначе его будет трудно достать из устройства.

3.4. По завершению процесса приготовления тостер должен быть обесточен.

Предупреждение!

Не прикасайтесь к корпусу этой машины во время использования, может вызвать ожог или другую травму, вызванные высокой температурой.

4 Техническое обслуживание

4.1 Перед очисткой этой машины вы должны отключить питание и отключить его.

4.2 Не допускается применение абразивных материалов или чистящих средств.

4.3 Запрещается мыть прибор под струей воды.

4.4 Очистка производится с помощью мягкой влажной салфетки.

4.5 Во время очистки необходимо предотвращать попадание воды на электрические соединения и ручки управления.

5 Транспортировка и хранение

Во время транспортировки с машиной следует обращаться осторожно и не допускать ее тряски. Упакованная машина не должна храниться на открытом воздухе в течение длительного периода времени. Его следует поместить в проветриваемом складе без контакта с агрессивным газом. И его не следует класть вверх дном. Если его необходимо хранить на открытом воздухе, необходима защита от дождя.