

Тостер НТ-01

Инструкция по использованию



Благодарим вас за покупку и использование электрического тостера НТ-01! Для обеспечения максимальной эффективности работы данного изделия, уменьшения ненужных потерь и травм, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования.

1. Меры безопасности

- 1) Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети (220В), проверьте установку защиты выключателя.
- 2) Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током.
- 3) Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или иными предметами, которые могут оказать давление и повредить кабель.
- 4) Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену. В ином случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- 5) Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от машины. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- 6) Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам электросети, чтобы быть уверенным, что оборудование выдержит максимальный ток. Несоответствие показателей может привести к возгоранию.
- 7) Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом.
- 8) Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию.
- 9) Если машина не используется или при неблагоприятных погодных условиях отключайте машину от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
 - Не допускайте детей и неавторизованный персонал к работающему аппарату, чтобы избежать их контакта с нагревательной поверхностью, которые за счет высокой температуры могут привести к ожогам.
 - Если аппарат не используется, выньте вилку из розетки, или отключите подачу электроэнергии во избежание аварийных ситуаций. Все работы по техническому обслуживанию должны быть проведены квалифицированным персоналом и только после отключения оборудования от источника питания. В случае неисправности оборудования не разбирайте его самостоятельно. Ремонт должен проводиться профессиональным работником.
 - На проведение электрической установки и технического обслуживания теплового источника требуется специальное разрешение.
 - В режиме нагрева запрещено касаться руками ТЭНов и нагреваемых поверхностей, чтобы избежать получения ожогов.
 - Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги.
 - Запрещено размещать оборудование в агрессивной атмосфере.
 - Не допускайте тряски оборудования.
 - Не храните оборудование в перевернутом виде.

2. Функции

Тостер прижимной улучшает вкусовые качества продукта и его аромат. Принцип работы заключается в приготовлении ломтиков хлеба и булочек при высокой температуре в течение короткого времени. В

результате это дает мягкость ломтиков хлеба и булочек внутри и хрустящую корочку снаружи.

Тостер прижимной – превосходное решение для кафе, бара, ресторана и других точках общественного питания. Отличительные характеристики оборудования: привлекательный внешний вид, корпус из высокопрочной нержавеющей стали, удобство в обслуживании и санитарной обработке.

3. Технические параметры

Модель	НТ-01
Напряжение	220В
Мощность	2.2кВт
Температурный режим	50-300°C
Вместимость рабочей поверхности	1-9 ломтиков
Размеры, мм	535*395*285

4. Подключение

1. Напряжение данного устройства должно совпадать с напряжением источника питания.
2. Пользователь должен установить соответствующую трехфазную розетку и предохранитель.
3. Трехфазная розетка должна быть надежно заземлена для обеспечения безопасности использования электроэнергии.

5. Эксплуатация

- 1) Перед подключением машины к трехфазному источнику питания 220В убедитесь в надежности заземления, затем включите машину для разогрева. Поверните таймер по часовой стрелке и установите заданное время (время, указанное в красной точке в верхней части таймера, соответствует заданному времени). Зеленый индикатор горит, указывая на то, что оборудование включено, а нагревательный элемент работает для выработки тепла.
- 2) Поднимите панель: положите ломтики хлеба или булочки (лицевой стороной вниз) на рабочую поверхность, опустите ручку вниз, она запустит процесс приготовления продукта.
- 3) Поднимите верхнюю панель, чтобы убрать продукт. Будьте аккуратны, чтобы не обжечься, тк. поверхность будет горячей.
- 4) После завершения использования, отключите тостер от сети.

6. Техническое обслуживание и чистка

Рекомендуется проводить чистку оборудования ежедневно. Перед проведением чистки отключите машину от источника питания, дайте время ей остыть. Внимание: не используйте металлические губки для чистки жарочной поверхности и лопатки, чтобы не повредить защитное покрытие. Используя влажную тряпку, бережно удалите грязь, затем протрите сухой тряпкой. Не используйте сильные чистящие средства, воду, металлические щетки и иные устройства для чистки.

1. Нагревательный поверхность в устройстве легко изнашивается.

2. Если при нагревании ломтик хлеба не подрумянивается за установленное время, это означает, что нагревательный поверхность с этой стороны вышел из строя и его следует заменить новым.

3. Правильный способ замены нагревательного поверхности заключается в следующем:

1) Открутите 4 винта на опорной плите с помощью отвертки.

2) Открутите 2 винта прижимной пластины нагревательного листа с помощью отвертки и снимите прижимную пластину.

3) Замените нагревательный лист.

4) После замены установите на место прижимную пластину и опорную пластину основания.

4. Если после подключения к розетке и поворота таймера по часовой стрелке зеленая лампочка не горит, проверьте, находится ли розетка под напряжением и не поврежден ли предохранитель.

5. Замена нагревательного листа и проверка цепи должны выполняться профессиональными специалистами. Пользователю рекомендуется не делать этого самостоятельно в случае возникновения ненужной опасности и повреждения.