

ЧИСТКА

1. Включите блендер в розетку
2. Поместите крышку на чашу и включите блендер примерно на 10 секунд (мощности двигателя достаточно, чтобы большая часть пищевых отходов была вычищена теплой водой и моющим средством)
3. Извлеките шнур из розетки
4. Прочищайте базу мотора влажной тряпкой, избегая попадания большого количества воды

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможное решение
Несмотря на подключение к электроэнергии, блендер не работает	Нажмите кнопку сброса (снизу на базе двигателя) и попробуйте снова запустить блендер
Несмотря на сброс, блендер не работает	Подождите 10 минут и снова включите блендер. Возможно, двигатель перегрелся и сработала защита по температуре
Несмотря на сброс и отдых в течение 10 минут, блендер не работает	Убедитесь, что нет проблем с электричеством. Если проблем нет и блендер по-прежнему не работает, обратитесь к сервисным специалистам

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЛЕНДЕРЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед использованием изделия.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1	ВКЛ / ВЫКЛ		силовой выключатель
2	Выбрать		6 разных программ на выбор
3	скорость		Выберите любимую скорость
4	пульс выключатель		Максимальная скорость
5	таймер		Выберите любимое время
6			Увеличение рабочего времени, 5 секунд каждый раз
7			Сократить рабочее время, 5 секунд каждый раз

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Включите шнур в розетку
2. Поместите чашу в сборе на место для установки чаши, убедитесь, что она встала на место
3. Поместите крышку на чашу и держите ее на чаше до конца работы с блендером
4. При колке льда, рекомендуем налить в чашу немного воды
5. НИКОГДА не включайте блендер, если чаша пустая, не пытайтесь что-то изменить или убрать внутри чаши, пока мотор работает
6. НИКОГДА не запускайте машину, если чаша стоит неровно
7. Пожалуйста, вытирайте воду с места для установки чаши, так как она может повредить мотор.

ОСОБЕННОСТИ

1. Мультифункциональный (фрукты, овощи, лед, смузи и т.д.)
2. Промышленный и эффективный двигатель
3. Двойная защита (высокие температуры и напряжение)
4. Настраиваемая скорость (вы выбираете то, что вам необходимо)
5. Функция пульсации: удобное переключение на максимальную скорость одним переключателем
6. бти конечное лезвие из нержавеющей стали: для обработки продуктов под различными углами
7. Прочная чаша

ФУНКЦИИ

Обработка продуктов может быть разделена на три категории:
А: Обработка сухих продуктов - травы, кофейные зерна, орехи, зерна, сахар и т.п.
Б: Обработка влажных продуктов - фрукты, овощи и т.п.
В: Обработка прохладительных напитков / колка льда

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Держите детей подальше от блендера
- Закончив использование, вытащите шнур из розетки
- Для обслуживания, вытащите шнур из розетки
- Не используйте машину при поврежденном шнуре электропитания, либо при повреждении самой машины
- Убедитесь в том, что чаша установлена верно до включения блендера
- При запуске удерживайте чашу
- Пожалуйста, не помещайте металлические предметы внутрь чаши (ножи, вилки, ложки и т.д.)
- Обеспечьте достаточное количество места для нормальной вентиляции
- Чаша должна быть заполнена на 2/3
- Рекомендуется очищать чашу, лезвия, крышку и кнопки после каждого использования
- Прочищайте базу мотора влажной тряпкой, избегая попадания большого количества воды
- Не используйте блендер более 3 минут. После 3-минутной работы, блендеру необходим отдых в течение примерно одной минуты
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать блендер. Предоставьте это специалистам