

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»:
№ ТС RU C-RU.MX11.B.00096
Выдан органом по сертификации АНО «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «СОЮЗ» (рег. № RA.RU.11MX11) по 14.12.2019 г.

Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:
ТС № RU D-RU.MX11.B.00006 действительна по 19.11.2018.

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу:
121471, г. Москва, ул. Рязиновская, д. 26, стр. 10 офис АО «Полаир»
(495) 937-64-07
kachestvo@polair.com
http://www.polair.com

Производственная база: ЗАО «Завод Совиталпродмаш»
425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1
тел./факс (83631) 5-83-00 ÷ 5-83-09 / (83631) 5-83-11

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	Стр.
1. Общие сведения	4
1.1. Назначение изделия	4
1.2. Технические характеристики	4
1.3. Устройство и работа изделия	4
2. Паспортные данные	7
2.1. Комплектность поставки	7
2.2. Свидетельство о приемке	8
2.3. Гарантийные обязательства	8
3. Использование по назначению	9
3.1. Общие указания	9
3.2. Меры безопасности	9
3.3. Установка изделия	10
3.4. Порядок работы	10
3.5. Возможные неисправности и способы их устранения	11
3.6. Правила хранения	11
3.7. Транспортирование	11
3.8. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей среды	11
4. Техническое обслуживание	12
4.1. Общие указания	12
5. Приложения	13
5.1. Приложение А. Акт пуска в эксплуатацию (образец)	13
5.2. Приложение Б. Акт технического состояния (образец)	15
5.3. Приложение С. Описание процесса программирования (вкладывается)	15