


Фритюрница HDF4+4 PRO

ROSO



№	Кит. яз. наименование:	Англ. яз наименование:	Русс. яз наименование:	Количес тво:
1	电源线	Power cord	шнур питания	2
2	电器盒盖	Electrical box cover	Крышка электрической коробки	2
3	接线座	Terminal block	Клеммная колодка	2
4	安全开关	Safety switch	Предохранительный выключатель	2
5	电器盒	Electrical box	Электрическая коробка	2
6	网篮挂柄	Net basket hanging handle	Подвесная ручка для сетчатой корзины	2
7	护板	Guard plate	Защитная пластина	2
8	感温棒	Temperature sensor rod	Стержень датчика температуры	
9	加热管	Heating tube	Нагревательная труба	2
10	油盆	Oil basin	Ванна для масла	2
11	外框	Outer frame	Внешняя рама	1
12	外框把手	Frame handle	Ручка рамы	2
13	橡胶脚垫	Rubber foot	Резиновые ножки	4
14	网篮托	Net basket holder	Держатель сетчатой корзины	2
15	网篮	Net basket	Корзина	2
16	油盆盖	Oil basin cover	Крышка бака для масла	2
17	盆盖把手	Basin lid handle	Ручка крышки ванны	2
18	调温器	Thermostat	Термостат	2
19	指示灯	Indicator light	Световой индикатор	2
20	电源开关	Power switch	Переключатель питания	2
21	限温器	Thermostat	Термостат	2