


Фритюрница HDF4



№	Англ. яз. наименование:	Русс. яз наименование:	Количество:
1	handle of the lid	Ручка крышки	1
2	lid	Крышка	1
3	basket	Корзина	1
4	basket hold	Фиксатор корзины	1
5	oil pan	Резервуар для масла	1
6	frame	Каркас	1
7	feet fixer	Фиксатор ножки	1
8	feet	Ножки	4
9	handle	Ручка	2
10	fix board (back)	Фиксирующая планка	1
11	heating elemenet	Нагревательный элемент	1
12	electric box holder	Держатель электрического блока	1
13	holder	Фиксатор	6
14	wire clip	Фиксатор провода	1
15	power wire	Провод питания	1
16	thermostat	Термостат	1
17	micro switch	Микровыключатель	2
18	wire holder	Держатель провода	1
19	cover for reset switch	Защитная крышка перезагрузки	1
20	reset switch	Кнопка сброса	1
21	thermostat	Термостат	1
22	back board	Задняя панель	1
23	frame of electric box	Рама электрического блока	1
24	on-Off switch	Выключатель вкл/выкл	1
25	ring for knob	Кольцо для регулятора	1
26	knob	Регулятор	1
27	hang for basket	Кронштейн корзины	1
28	protection board of heating	Защитная пластина нагревательного	1

	element	элемента	
--	---------	----------	--