


Микроволновая печь MW9025L



№	АНГЛ. ЯЗ НАИМЕНОВАНИЕ:	РУСС. ЯЗ НАИМЕНОВАНИЕ:	КОЛИЧЕСТВО:
P01	<u>Door</u> (with inlaid)	Дверь (со вставками)	1
P02	Door window	Оконное стекло двери	1
P03	Fuse socket	Патрубок предохранителя	1
P04	Capacitor holder	Держатель конденсатора	1
P05	Fan shroud	Кожух вентилятора	1
P06	Fan blade	Лопасть вентилятора	1
P07	Door frame	Дверная рама	1
P08	Choke cover	Крышка дросселя	1
P09	Washer	Шайба	1
P10	Shaft	Вал	1
P11	Roller ring	Кольцо ролика	1
P12	Glass tray	СтеклЯнный поддон	1
P13	Splash shield	Брызговик	1
P14	Upper hinge	Верхняя петля	1
P16	Cavity	Камера	1
P17	Label	Наклейка	1
P18	Outer enclosure	Внешний корпус	1
P21	Lamp socket	Патрон лампы	1
P22	Air duct bracket	Кронштейн воздуховода	1
P23	Microswitch mounting	Крепление микровыключателя	1
P24	Shockproof rubber	Амортизирующая резина	1
P26	Foot	Ножки	2
P27	Base plate	Основание (опорная плита)	1
P28	Lower hinge	Нижняя петля	1
P29	Control panel	Панель управления	1
P34	Handle	Ручка	1
P39	Knob	Ручка-регулятор (кнопка)	1
P44	Panel cover board	Панель (крышка панели)	1
P107	Left door flake	Левая боковина двери	1
P108	Upper door flake	Верхняя панель двери	1
P109	Lower door flake	Нижняя панель двери	1

P110	Right panle flake	Правая боковая панель	1
P114	Flake(in door frame)	Панель (во внутренней раме)	1
P117	Door hook	Дверной крючок	1
P118	Door hook spring	Пружина дверного крючка	1
P119	Upper panle flake	Верхняя панель корпуса	1
P120	Lower panle flake	Нижняя панель корпуса	1
C01	H.V. fuse	Высоковольтный предохранитель	1
C02	H.V. diode	Высоковольтный диод	1
C03	H. V. capacitor	Высоковольтный конденсатор	1
C04	Wave filter	Сетевой фильтр	1
C05	Fan motor	Двигатель вентилятора	1
C06	Lamp	Лампа (подсветка)	1
C07	Thermostat	Термостат	1
C08	Magnetron	Магнетрон	1
C09	Microswitch	Микровыключатель	1
C10	Microswitch	Микровыключатель	1
C11	Microswitch	Микровыключатель	1
C12	Transformer	Трансформатор	1
C13	Wiring harness	Жгут проводов	1
C14	Power cord	Сетевой шнур	1
C15	Turntable motor	Двигатель поворотного столика	1
C16	Timer	Таймер	1
B01	Upper foam cushion	Верхняя пенопластовая прокладка	1
B02	Turntable cushion	Прокладка для поворотного столика	1
B03	Plastic bag	Полиэтиленовый пакет	1
B04	Manual	Руководство по эксплуатации	1
B05	Protection film	Защитная пленка	1
B06	Plastic bag	Полиэтиленовый пакет	1
B07	Lower cushion	Нижняя прокладка	1
B08	Carton	Картонная коробка	1
B09	Cardboard	тара	1