




№.	Русс. яз наименование:	Англ. яз наименование:	№.	Русс. яз наименование:	Англ. яз наименование:
1	Защитный кожух лезвия	blade guard	42	Переключатель вкл/выкл	on-off switch
2	Гайка крепления защитного кожуха	nut for blade guard	43	Подшипник	bearing
3	Лезвие	blade	44	Основание	bottom plate
4	Штифт вала шкива	pulley shaft pin	45	Ручка с делением	Graduated knob
5	Вал шкива	pulley shaft	46	Кожух регулировки	adjust shealth
6	Шкив	pulley	47	Ножки	foot
7	Ремень	belt	48	Прямоугольный вал	rectangle shaft
8	Подшипник шкива	pulley bearing	49	Круглый вал	round shaft
9	Пружинная шайба подшипника шкива	spring washer for pulley bearing	50	Пружина	spring
10	Ручка фиксатора защитного кожуха	blade guard blockage knob	51	Каретка	carriage
11	Гайка крепления защитного кольца ножа	nut to fix blade protect ring	52	Ручка фиксатора каретки	carriage blockage knob
12	Вал крепления двигателя	shaft to fix motor	53	Опора каретки	carriage support
13	Шток ручки	knob rod	54	Защитная пластиковая пластина	plastic protect plate
14	Крышка точильного устройства	sharpener cover	55	Держатель продукта	food holder
15	Винт	screw	56	Медный кожух	copper shealth
16	Точильный круг	sharpener griding wheel	57	Рукоятка держателя продукта	food holder arm
17	Вал шлифовального круга	griding wheel shaft	58	Вал	shaft
18	Уплотнительное кольцо на клеевой основе	glue ring	59	Винт	screw
19	Основание	button	60	Ручка	knob
20	Медная крышка	copper cover	61	Двигатель	motor
21	Узел заточки	sharpener assy.	62	Винт	screw
22	Пружина шлифовального круга	spring for griding wheel	63	Шнур питания	power cord
23	Фиксатор защитного кольца ножа	blade protect ring connector	64	Винт	screw
24	Защитное кольцо ножа	blade protect ring	65	Винт	screw
25	Болт шлифовального круга	griding wheel bolt	66	Винт	screw
26	Малый фиксатор	small steel ball	67	Конденсатор	capacitor
27	Ручка фиксации точила	knob to fix the sharper	68	Штифт	pin
28	Прокладка	Gasket	69	Винт	screw
29	Медная оболочка	copper shealth	70	Винт	screw
30	Клеевая крышка для подвижной перегородки	glue cover for movable bulkhead	71	Винт	screw
31	Кожух	shealth	72	Опора каретки	carriage support
32	Кожух корпуса	body shell			
33	Перегородка	baffle plate			
34	Шайба	washer			
35	Медный кожух	copper shealth			
36	Подвижная перегородка	moveable bulkhead			
37	Основание перегородки	bulkhead base			
38	Вал	shaft			
39	Регулировка	adjust			
40	Винт	screw			
41	Фиксирующая пластина	lock plate			