

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HWH25B



Серия спиральных тестомесов **HWH25B** представляет собой новый вид замешивающего оборудования. Одновременно вращаются и спираль, и дежа, что позволяет значительно повысить скорость и эффективность замеса. Тестомесы оснащены защитным кожухом, просты в управлении и безопасны. Тестомесы **HWH25B** имеют современный дизайн и легко моются, идеально подходят для замешивания теста в отелях, ресторанах и общественных столовых.

Технические характеристики

Модел ь	Напряж ение	Частота	Мощн ость	IPNO	Максимальна я вместимость муки	Габариты, мм
HWH 25B	~220В	50 Гц	2.2 КВт	IPX1	25 Кг	740×495×720

Эксплуатация и меры предосторожности

1. Установите аппарат на сухую горизонтальную поверхность (или опору) и надежно закрепите.
2. Перед использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на оборудование. Убедитесь, что подключаете исправный заземленный провод.
3. Убедитесь, что объем замешиваемого теста не превышает максимальную вместимость.
4. Перед запуском убедитесь, что защитный кожух опущен.
5. Не погружайте руки и твердые предметы в дежу во время работы машины.
6. Не касайтесь и не тяните руками ремни и цепи.

Техническое обслуживание

1. Не допускайте слишком длительной непрерывной работы, чтобы обеспечить долгий срок службы аппарата.
2. После использования очистите машину, чтобы избежать размножения бактерий.
3. Редуктор заправлен специальной смазкой, которой хватит на шесть месяцев эксплуатации. Чтобы добавить или заменить смазку, необходимо снять верхнюю крышку.

Примечание: Перед проведением технического обслуживания необходимо отключить машину от электросети.

Устранение неисправностей

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Вал замеса не вращается после включения	Электрические соединения ослаблены	Проверьте электрическую сеть, затяните ослабленные соединения.
Вибрация квадратного вала (привода дежи)	Стопорные болты ослаблены	Затяните ослабленные болты.
Сильный нагрев двигателя, снижение скорости	Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети.
	Перегрузка	Уменьшите нагрузку.
Сильный шум в редукторе	Недостаточная смазка	Добавьте или замените смазку.
	Цепи ослаблены	Подтяните цепи.
Стук венчика о дежу	Венчик или дежа деформированы	Отремонтируйте или замените деформированную деталь.

Предупреждение: Не мойте оборудование под струей воды.