

ТЕСТОМЕС СПИРАЛЬНЫЙ ROSSO RH-8



Спиральные тестомесы серии RH-8 - это новый тип тестомеса.

Месильный орган и чаша вращаются так, что значительно увеличивается скорость замеса и эффективность перемешивания.

Данные машины оснащены защитной решеткой, просты и безопасны в эксплуатации. Эти тестомесы имеют привлекательный внешний вид, их легко мыть. Они подходят для замеса мучных изделий на профессиональных кухнях (в отелях, ресторанах и местах общественного питания).

Технические характеристики

Модель	Напряжение (В)	Частота (Hz)	Мощность (кВт)	Объем дежи (л)	Максимальная вместимость (кг)	Размеры (мм)
RH-8	~220	50	0.45	8	3	495×302×385

Правила эксплуатации и безопасности

1. Установите его на сухую горизонтальную плоскость (или подставку), чтобы он занял устойчивое положение.
2. Перед эксплуатацией убедитесь, что источник питания соответствует параметрам оборудования и внешний кабель заземления надёжно подсоединён.
3. При загрузке муки убедитесь, что её количество не превышает указанную максимальную вместимость чаши.
4. Перед началом работы убедитесь, что защитная решетка опущена.
5. Никогда не погружайте руки или твёрдые предметы в чашу во время вращения.
6. Не держите и не тяните приводные и зубчатые ремни руками.

Обслуживание

1. Для более длительной эксплуатации данного оборудования

старайтесь сокращать время вращения тестомеса.

2. После использования очистите машину во избежание роста бактерий.
3. Корпус коробки передач покрыт специальной смазкой. В целях продления срока службы оборудования необходимо заменять смазку каждые 6 месяцев. Для того, чтобы добавить или заменить смазку, необходимо снять верхнюю крышку.

ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием машину следует отключить от источника электропитания!

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
После включения не крутится месильный орган	Электрические разъемы ослаблены	Проверьте электрическую цепь и затяните ослабленные разъемы
Месильный рычаг дребезжит	Болты ослабли	Затяните болты
Высокая температура двигателя при низкой скорости работы	Недостаточное напряжение	Проверьте напряжение питания
	Оборудование перегружено	Уменьшите нагрузку
Сильный шум из коробки передач	Недостаточно смазки	Добавьте или замените смазку
	Ослаблены зубчатые ремни	Подтяните зубчатые ремни
Месильный орган задевает/трется о дежу	Месильный орган или дежа деформированы	Почините или замените деформированную деталь

Внимание! Запрещается мыть тестомес под напором воды и погружать его в воду!