


НЕТ-4




1.Power cable
Кабель питания




2. Plug
Вилка



Лоток для крошек
3.Burning bread plate




Корпус
16.body




Боковая крышка
4.side cover



Основание
5.base




7.Fever chips
Нагревательная
пластина



Рычаг
15.Lever decorative

Пружина рычага
14.Lever spring



Основание
9.Timer

Световой индикатор


12.guiding light /transfer switch




10.Timer Knob

Ручка таймера

13.Handle part A
А часть ручки



6.Lever shrapnel
Направляющие



8.Furnace Network

Корпус нагревательной камеры